本社ガスビルサービスセンター・支社所在地団よび電話番号

大阪 支 社 大阪市西区下代崎3-2-95 電話 大 阪 06 (586)3200 〒550 南 亚 支 社 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 〒590 北 部 支 社 高橋市 鎌の里町39-6 電話 海 0729(62)1131 〒578 東 田 支 社 東下市中央区東川崎町1-8-2 電話 河 内 0729(62)1131 〒578 京 恵 支 社 京都市中央区東川崎町1-8-1 電話 京 郡 支 社 京都市中央区中堂寺栗田町1 電話 京 郡 075(311)7381 〒600 京 恵 支 社 奈康市 中央区中堂寺栗田町1 電話 京 郡 075(311)7381 〒600 京 恵 支 社 奈康市 中 屋 町 4 - 8 電話 和歌山 073(31)2481 〒640 兵 庫 西 支 社 姫 路 市 神 屋 町 4 - 8 電話 姫 路 075(23)2221 〒670 豊 岡 支 社 豊 岡 市 三 坂 町 6 - 57 電話 豊 岡 0756(23)2221 〒668 滋 資 支 社 草津市追分町荒畑680-1 電話 草 津 0775(62)3131 〒522 長河舎東七ンター 長 浜 市 神 吴 阪 町 3 - 4 電話 長 河749(62)7171 〒526 本 エ・スレート 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大 阪 06 (202)2221 〒541

大阪ガス株式会社


おねがい ガスくさいときは、ガス元栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

Y55003

ガステーブルコンロ 10-670/671型

型式名 TP-R351AS

取扱説明書



ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 こ不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。



ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロを お求めいただきまして、 まことにありかとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保養してください。

もくじ

●特長・機能のご紹介	***************************************
●必ずお守りください	2.3.
◆各部のなまえとはたらき	
●器具の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-7-
●使いかた	9-10-11-12-13-14-15-18-1
●点検・お手入れ	18-19-2
●故障かな?と思ったら	· ·
●保管とアフターサービス	
●別売部品のご紹介	
●仕様	
●寸法図	2

特長・機能のご紹介

■天ぷら油火災防止機能

天ぷら油が高温になると自動消火してランプの 点滅とブザーでお知らせします。




■コンロ・グリル安全タイマー付

うっかり消し忘れても、こんろは連続2時間、グリルは連続30分間使用しますと、自動消火してこんろはランプの点類とブザーで、グリルはブザーでお知らせします。



■チャイルドロックで安心

お子様のいたずら防止など使用しないときは、 スイッチを「ロック」の位置にしてください。



■焦げつき消火機能

網の中の具が焦げつくと、自動消火してランプ の点域とブザーでお知らせします。



■沸騰自動消火機能

水が沸騰すると自動消火してランプの点滅とブ ザーでお知らせします。



■立消え安全装置で安心

風で火が吹き消えてしまったり煮こぼれなどで 立消えしても大丈夫。

「立消え安全装置」が自動的にガスを止めます。



必ずお守りください

ガスモレ・やけど・火災故障などを防ぐために

(使用ガスについて)

銘板に表示のガスで使用



供給ガスの種類と銘板のガスの種類の一致を 必ず確かめてください。

TP+R351AS 都市ガス用 (13A) 7.730 kcal/h TP-R351AS (LPガス用) (1.65kg/h

93·11-000000 高木産業株式会社 93·11-000000 高木産業株式会社

(火災予防のために)

近くに燃えやすいものを置かない



グリル排気口をおおわない



火をつけたまま使用場所を離れない


(特に揚げものをしているときやグリル中は) 注意



(換気について)

必ず換気扇を回す

(不完全燃烧、一酸化炭素中毒の恐れ)



(使用上のご注意)

やけどに注意

トップブレート、ごとく、グリル排気口、グリル扉は熱くなっていますので注意してください。 特にグリル使用時魚を裏返す場合はグリル扉が 高温になっていますので、手を触れないようご 注意ください。







調理以外には使用しない

衣類の乾燥や散、運旋の火おこしなどには使用 しないでください。 (故障や火災の恐れ)



極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がきないよう にするためのなべ枠などは、使用しないでくだ さい。

不完全燃焼をおこしたり、器具の異常過熱の原 因になります。

市販のアルミ製しる受けをお使いになる場合は、 しる受け皿にじゅうぶんなじませてお使いくだ さい。浮き上ったり、しる受け皿より小さいも のは、不完全燃焼の原因になります。





異常時の処置

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは

1、消火しガスせんを閉める。

2. お買上げの販売店か

大阪ガスへ連絡する。

必ずお守りください

(ガス事故防止のために)

ゴム管は、ガス用・検査合格品を 検査合格まだは、JISマークの入っているも のを使用してください。



ひび割れたり、差し込み部がゆるんだり古くなったものは交換してください。

点火・燃焼・使用後の消火の確認


お出かけやおやすみのときには必ずガス 栓を閉める



万一、ガス漏れしたときは

1、ガス栓を閉める

2. 窓や戸を全部開ける







- 4 -




ご注意

換気翳の「入・切」やマッチ・ライターの使用は 絶対にしないでください。(爆発の恐れ)



各部のなまえとはたらき





器具の設置

設置前の準備と確認

- 条部分のあて紙や包装部品を取り除き、"各部のおまえとはたらき"のように正しくセットしてください。
- ●器具銘板のガス表示(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご確認ください。

●部品の取り付け

1.トップブレートをセット


●トッププレートが正しくセットされているか、四 隅をしつかりと押さえて確認します。

2. しる受け皿をセット

●しる受け皿をトッププレートにのせます。 (左右共通です。)

3.パーナーキャップをセット

バーナーキャップは左右をお間違えないように確 実にパーナー本体にはめ込みます。パーナーキャ ップリングが長い方が強火バーナーになります。 取付けるときはバーナーキャップの浮き、傾きの ないようにパーナーキャップの凸配がパーナー本 体の凹部に入るようにパーナーキャップの上面の "マエ"を手前に正しくはめ込んでください。




4.ごとくをセット

■ごとくの"マエ"が手前になるようにごとくをのせ ます。(左右共通です。)


5.グリル部品をセット

●グリルボックスにグリル水入れ皿、グリル焼網を セットします。



6. 乾電池の取り付け

- ●器具前面左下にある乾電池ケースを引き出し、乾 雲池(単1-1.5V)を4個入れてください。その際、 **愛電池ケースが水平になるように持ちながら入れ** てください。



設置上のご注意

1.設置場所

- ●じょうぶで水平な台の上に置く。
- 換気ができるようにする。
- 棚など落下物の危険のあるものは、上部に取り付 けたり、置いたりしない。

2.防火措置

器具と可燃性のものとは、次のような距離をあけま


- ●器具の側面、背面などの周囲と、可燃性の壁の間 は、15㎝以上離す。
- ●器具の上方と、可燃性の天井、棚などの間は、100 cn以上離す。


上記の距離をあけられないと含は、防熱板を取り 付けます。 図のように必ず別売の防熱板(コードNo.15-100-00 ton以上の空間

84、85)を2~3枚取り付けて使用してください。

- ◆上方に防熱板を取り付けた場合、または不燃材の 場合は、80cm以上難してください。
- 調理台、流し台などの上面、側面が可燃性で器具 のトッププレートと同じ位置、または高い場合も 防熱板で調理台、流し台の側面を保護してくださ い。(特に強火パーナー側に注意してください。) (別発防熱板Na15-100-0105)

- ●紙・プラスチックなど燃えやすいものはそばに置 かない。
- 風で吹き消えることがあるので、強い風が吹き込 まないようにする。







器具の設置

●ゴム管の接続

1 ゴム管を用意します。

●新しいガス用ゴム電(検査合格まだはJISマーク入)を用意します。ゴム管がねじれたり、折れたりしないよ うにできるだけ短いもの(適当なゆとりはもだせたうえで)にします。

2 ゴム管を接続します。

- ●お部屋のガス栓と器具のホースエンドを、ガス用のゴム管で接続します。
- ゴ/、管の面端を、ガス栓とホースエンドそれぞれの示い線まで差し込み、ゴム管止め で止めます。
- ■ゴム管を器具の下に通したり、触れたりしないように、また加熱することのないよう にトッププレートより低い位置にセットします。
- ゴム管は、油や薬品で損傷することがあります。ゴム管の使用状態が常に点検できる ように見える位置に接続します。



ないでください。


ご注意 ひび割れたり、差し込み口がゆるんでいるゴム圏の使用や、ゴム管 の継ぎ足し、二文分岐はガス漏れの原因となるので、絶対に行なわ



ガスコード接続の場合(ガスコードは13A専用です)

ガスコード接続をする場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来の ガス栓で使用する場合は、別売のホースコック用プラグが必要です。

1. ガス機器側の接続



上図のように、先ず別売の器臭用プラグを器具用プラグ梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明に従 って器具のゴム管差し込み口に取付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用プラグに"カチッ" と音がするまで押し込みます。

- *ガスコードは必ずガステーブルコン自用をお使いください。
- *ガスコードの長さは2m以下にしてください。

2.ガス栓側の接続

のガス栓を開ける時は



銀実に差し込んでくざさい。 コンマント継手を差し込むとガス性が開きます。

※ガス栓がガステーブルコン口用であることを確認してください。

コンセント戦争のすべかリング(企画)を手削に引きます。 コンセント戦争がはずれると、ガス程は閉まります。

②ガス栓を閉める時は

使いかた


●操作前の準備と確認


- 1.ガス栓をひらきます。(ゴム管接続の場合)
- ●コンロのつまみが、「止」の位置にあることを確 題してから、お部屋のガス栓を全開にします。 (但し、ガス栓が"開閉ツマミ"の無い「ガス コンセント」の場合は、ガスコード等のソケツ トを「ガスコンセント」へ取り付けますと自動 的に開せんします。



2.スイッチを「解除」にします。

- ●器具左側、点火つまみの下にあります。
- スイッチを「ロック」にすると小さなお子様の いたずら防止になります。
- チャイルドロックとしてお使いください。
- ●スイッチを「解除」にしておいても器具せんつ まみを「点火」の位置まで回しきっていると火 はついていますが、手をはなすと火は消えます。 これは故障ではありません。





※図は10-670の場合です。10-671の場合は、湯わかしキー及びそのモードランプと焼きものキー及びそのモードランプと電池確認ラ ンプと強火パーナーランプと標準パーナーランプと炎マークガ入れ替わります。 9 -

●使用鍋、温度センサーについてのご注意

- ■コンロで調理される場合、温度センサーの頭部が鍋底に密着するようにしてください。
- ●底の凹凸が多い鍋や底にセンサーガ触れない鍋は使用で含ません。
- 中華補助ごとくを使用しますと鍋底にヤンサーガ触れないことが ありますので、中華補助ごとくを使用しないでください。(本器具 のごとくは、底の丸い鍋も安定して置けるようになっていますが 片手中華鋼などは、安定が悪いので注意して使用してください。
- 絹の重さは調理物の重さを含んで300g以上の重さが必要です。 (必ず温度センサーの中心と銀底の中心を含せるようにしてください。)
- 温度センサー部と銅底との間に異物を入れたり、すき間が生じな いよう正しくセットしてください。
- ■温度センサー部に強いショックを加えたり、キズをつけたりしないでください。
- 温度センサー部はいつも清潔にしてください。
- 1.温度センサー圏には煮汁、水などをかけないでください。
- 2.温度センサーの類部に煮汁やごみが付着したときは布を水に浸し、潤くしぼってからふきとってください。

鋼の種類	煮もの	天ぶら・勧めもの	湯わかし
# · PILE · #	0	0	0
*	O *1	0	0
屋の丸い器	0	0	X
27212	O *1	×	0
超耐熱ガラス容器	Δ	×	×
t #	▲ 鋼物は普通に使えます。	X	×
○ 適する。	※1 鉄、アルミ、鋼よりも無げつきは若干きつくなります。		

コンロ部の使いかた

1. 銅を正しくのせる。

●銀底に温度センサーが密着するように平らにのせてください。

2.点火します。

- ●器具せんつまみを「点火」の位置まで向します。
- カチッと音がして、バーナーに点火、火器りして、バーナーランプ(赤 色)が点灯したことを確かめてから手を離してください。

◆点火しないときは

●つまみを「止」の位置まで戻して、もう一度点火の操作を行ないます。

◆初めて使うときは


- 初めて使うときは、ゴム管内に空気が入っていて点火しにくいことがあ ります。
- ●点火の操作を3~4回繰返します。

3.火力調節します。

- ・点火操作をすると、火力は強火の状態になりますので、つまみを動かし て、炎を見ながら火力を調節します。
- ・強火から弱火にするときは、つまみを「開」から「止」の方向へゆっく りと回していきます。急に回すと火が消えてしまうことがあります。
- ・弱火から強火にするときは、つまみを「関」の方向へ回します。

4.消火します。

- ●つまみを「止」の位置まで戻します。完全に火が消えたことを確認します。
- ●つまみを「止」の位置まで美しますとバーナーランプが消灯します。




バーナーランプ(赤色)



5.自動消火

- ■焦げつき消火機能(強火パーナー、標準パーナー)
- ●鍋の中の具が焦げつくと、自動消火してバーナーランプの点滅と "ピー"、 "ピー"……と5回ブザーが帰ってお知らせします。
- 国天ぶら油火災防止機能(強火バーナー、標準バーナー)
- ●天ぷら油が高温になると自動消火してバーナーランプの点激と"ピー"、 "ビー"……と5回フザーが鳴ってお知らせします。



_____ 10 -

- 11 ---

使いかた

■コンロ安全タイマー

- ◆うっかり消し忘れても運統約2時間使用するとバーナーランプの点 滅と"ピー"、"ピー"…と5回ブザーが鳴り、同時に消火します。 また選火1分前に "ピッピッピッ、ピッピッピッ" のブザーでお知 らせします。
- ●自動消火後は必ず器具せんつまみを「止」の位置まで戻してくださ





- ご注意
 ●土鍋やガラス鍋等は鍋底が焦げつきやすいので、注意して使用してください。
 - ●だし見宿・竹の皮などが鍋底中央に敷いてある場合は、温度を正確に悪知できない場合 **ガあります。**
 - ●カレー、シチューなどの場合は細底が焦げつきやすいので、ときどきかきませてください。
 - ●油もの料理では、200cs以下の少量油や、土鍋、ガラス鍋、ステンレス鍋などは、天ぷら 油火災防止機能が働かない恐れがあります。火をつけたまま器具から離れないでくださ
 - お鍋などを大きく傾けたり、長い時間持ち上げて使用されると、自動消火する場合があ ります。

焼きものモードの使いかた(標準バーナーのみ)

1.焼きものモードをお使いになる前に。

小さな干物や貝などグリルで焼きにくいものを網焼きするときや、いり ものをするときにお使いください。 汁の出る生魚などは温度センサーやバーナーの劣化原因となりますので グリルで焼いてください。

2. 焼網や鍵をのせる。

- 焼網は温度センサーが焼網に接触するようにのせます。
- 温度センサーに触れない焼網や、センサーと接触面が極端に少ない網は 使用しないようにしてください。
- (焼き上がる前に自動消火してしまうことがあります。)
- 鍋は鯛底に温度センサーが密着するように平らにのせてください。

3.点火します。

- ●器具せんつまみを「点火」の位置まで向します。
- ●点火すると標準パーナーランプ(赤色)が点灯します。

4 焼きものモードにします。

- ●焼きものキーを2度押すと焼きものモードに切替わり焼きものモードラン ンプ(赤色)ガ点灯し同時に "ピッピッピッ、ピッピッピッ" のブザーガ 腹の走す。
- 焼きものモードの状態を解除する場合は、焼きものキーを1億押すと解 除され、焼きものモードランプが消灯します。
- ●焼きものモードは標準パーナーのみご使用できます。

5. 火力調節

料理に合わせて自由に火力調節して使えます。


6. 消 火

●途中で止めるときは、器具せんつまみを「止」の位置まで戻してくださ い。焼きものモードランプと標準パーナーランプが消灯します。

7. 自動消火

- ●焼網の温度が異常に高くなるか、または焼きものモードで連続約2時間 使用すると、焼きものモードランプの点滅と "ピー"、"ピー" ………と 5回ブザーが鳴り、同時に自動消火します。また1分前に "ピッピッピ ツ、ビツビツビツ″のブザーでお知らせします。
- ●自動消火後は必ず器具せんつまみを「止」の位置まで戻してください。





(点火)(点)





(焼きものモードの解除



(自動消火時)

● 湯わかしモードの使いかた(強火バーナーのみ)

- 1. 綱を正しくのせる。
- 銀底に温度センサーが密着するように平らにのせてください。

2.点火します。

- ●器具せんつまみを「点火」の位置まで回します。
- ●点火すると強火パーナーランプ(赤色)が点灯します。

3. 湯わかしモードにします。

- 漏わかしキーを1 度押すと湯わかしモードに切替わり湯わかしモードラ ンプ(緑色)が点灯します。
- ■漏わかしモード状態を解除する場合は、湯わかしキーを1度押すと解除 され湯わかレモードランプが溢灯します。
- > 湯わかしモードは、強火バーナーのみご使用できます。

4. 火力調節

●火力はなるべく強火で使用するようにしてください。

5 消 火

●途中で止めるときは、器具せんつまみを「止」の位置まで戻してくださ い。湯わかしモードランプと強火パーナーランプ(赤色)が当灯します。


6.自動消火

- ●お湯がわくと溺わかしモードランプの点滅と"ビー"、"ビー"……と5回 ブザーが鳴り、同時に自動消火します。
- ●自動消火後は必ず器具せんつまみを「止」の位置まで戻してください。




(点火時)





(漏わかしモードの解除)



(自動消火時)

沸騰が始まってから自動消火するまで1分程度かかることがあります。 ケトルや鍋の材質、水量、火力等により沸騰してから消火するまでの時間が多少異なります。

グリル部の使いかた

★初めて使うときは

初めて使うと考は、から焼きします。油焼きをするためで、煙が出ても異常ではありません。 から焼きは、グリル水入れ皿に水をコップ1杯分(約200m)を入れ、15分ほど行ないます。

1.グリル水入れ皿に水を入れます。

- プリル水入れ皿にコップ 1 杯分 (約200cc.) の水を 入れます。長時間使用するときは、途中で水を追 かします。
- ※魚や肉から出る脂の焼付防止や万一の発火防止に 役立ち、また使用後のお手入れが簡単になります。

2. 点火します。

- ・点火つまみを「点火」の位置まで回します。
- ●カチッと音がして、バーナーに点火、火移りしたことを確かめてから手を離してください。

◆点火しないときは

●つまみを「止」の位置まで戻して、もう一度点火の操作を行ないます。

◆初めて使うときは

- ●初めて使うときは、ゴム管内に空気ガ入っていて点火しにくいことがあります。
- ・点火の操作を3~4回繰返します。

3.火力調節します。

- ●点火操作をすると、火力は強火の状態になりますので、つまみを動力して、必を見ながら火力を調節します。
- ●強火から弱火にするときは、つまみを「開」から「止」の方向へゆつくりと回していきます。急に回すと火が、 消えてしまうことがあります。
- ・弱火から強火にするときは、つまみを「開」の方向へ回します。

4. 消火します。

グリル内のものが焼けたら器具せんつまみを「止」 の位置まで戻します。完全に必が消えたことを確 認してください。

5 グリル安全タイマー

- ●グリルを連続30分使用しますと "ピー"、"ピー" …と5回ブザーが鳴り、同時に自動消火します。 まだ、消火1分前に "ピッピッピッ、ピッピッピ ツ″と1回ブザーが鳴りお知らせします。
- 自動消火後は必ず器具せんつまみを「止」の位置 まで戻してください。




じょうずな使いかた

予熱について

- ●表面の無げつきやすいもの(つけ焼き、てり焼き、かす漬けなど)や火の通りの悪い魚などは、予熱せずにそのまま焼きます。
- ●それ以外の魚や肉などは、点火後2~3分ぼど予熱してから材料を入れて焼きます。

焼網の高さの調節について

 ●焼網は、裏表で高さが変えられます。身の厚い ものを焼くときは低いほうで、薄いものを焼く ときは高いぼうでというように、焼くものの種 類、大きさで使いわけます。




●焼き力たのポイント

- ◆魚の尾やヒレなど焦げつきやすい部分は、厚目に塩をふりかけたり、アルミはくで包んで焼きますと焦げつきかたが少なくなります。 アルミはく
- ●焼網に油を塗っておくとくっつきにくくなります。
- 魚を一尾もしくは二尾焼く場合は、ゲリル焼網の中央部をさけて片側もしくは両側に寄せてください。
 ゲリル焼網の中央後方郎は、多少焼きムラが生じることがありますので、この部分はできるだけさけて赤便いください。



●グリル使用中はグリル解が高温になっていますので、グリル解取手以外(ガラス配分など) には手を触れないでください。特に魚を裏返すときと、取り出すときに注意してください。





- ●プリル使用中は排気口から高温の排気熱が出ますので、顔など近づけないでください。
- ●グリル腺の開閉は、ゆっくりおこなってください。
- ●グリル水入れ皿は奥いっぱいまで確実に入れて使用してください。

使用時のご注意

使用ガスについて	● 服臭右側面(銘板)に表示してあるガス以外のガスでは使用しないでください。 ● 転居されると含は、転居先のガス種をご確認ください。異なる場合は頻繁が必要です。 (22ページ参照)
ガス接続について	●検査合格まだはJISマーク入りのガス用ゴム管を使用してください。 ●ビニール書は絶対に使用しないでください。
ガス事故防止	◆ガス漏れに気づいたときは、直ちに窓や戸を開けてからお部壁のガス柱を閉め、お腹いまめの販売店、まだはもよりの大阪ガス支柱にご連絡ください。当社の係員が処置するまでは電源ブラブの抜き差し、電気スイッチの「入・切」や、マッチ、ライター等の使用は新知にさけてください。
換気について	●器果の使用中は、換気扇を回したり、ときどき窓を開けて新しい空気を入れてください。
火災予防	●ふきん、紙、プラスチックなど敷えやすいものをそばに置かないでください。また、様多柱、31火性のものはそばで使わないでください。
やけどのご注意	●使用中、使用直接は、パーナー、ごとく、トッププレート、しる受け皿、グリル扉、グリル尿、グリル水入れ皿などが高温になりますので手を触れないでください。また、グリルの使用中、使用直接は、グリル除気口から高温の除気熱が出ますので顔などを近づけないでください。 9週の大きさや取手の形状などによっては、排気熱や炎があふれて脳の取手が過熱します。 ●グリル使用中、魚を裏返す時、取り出す時に特にご注意ください。
グリル排気口について	●グリルの使用中にグリル排気口をふさぐと、過熱し、火災や故障の原因になります。
調理以外の使用につい て	 ◆衣領などの範燥や火おこし等には使用しないでください。過熱、異常燃病などによる焼脂や火災などの原因になります。
ひどい煮こぼれがあっ たときには	●すぐに火を消します。コンロが冷えてから、18ページの「点臭・お手入れ」を参照しなから場除をします。必ず掃除をしてからお使いください。
異常時の処置について	●異常と思われたときは使用を中止してお部屋のガス栓を閉じてください。21ページの「き 障力な♀と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店、また はもよりの大阪ガス支柱にご連絡ください。
市販の補助用具を使用 するときには	□コンロを覆ってしまうような大きな鉄板・陶板類およびその他の補助具などは使用しないでください。不完全燃焼や過熱による器具の焼機や火災などの原因になります。●部品はこの器具の純正部品を使用してください。
グリルを使用するとき は	 ●グリル扉は動ずしめてご使用ください。 ●グリル水入れ皿は乗いつばいまで確実に入れてご使用ください。 ●グリル水入れ皿には必ず水を入れてご使用ください。(水を入れずにご使用になると、魚や切りら落ちた油が発火する恐れがあります)。 ●グリル使用中はグリル扉が高温になっていますので、ガラスに水をかけると割れる場合があります。
アルミはく製のしる 受 けを使うときには	●しる受け皿の上に、市販のアルミはく製のしる受けをのせて使うと、浮き上がって点火を 切げたり、不完全燃焼の原因になります。使わないことが望ましいのですが、もし使うと きは、点火用穴をふさいだり浮き上がることがないよう、しる受け皿に十分なじむように してお使いください。
煮こぼれなどで火が消 えたときは	● 立消えに気づいだときはつまみを「止」の位置まで戻してください。 立消え安全装置がはた らいて自動的にガスが止まります。 再び点火するときは、窓を開けるなど換気を十分行な

って、少し待って(周囲に生ガスがなくなって)からにします。

点検・お手入れ

●日常の点検

次の8つのポイントで点検してください。

- 1. コンロのまわりに燃えやすいものを置いていませんか?
- 2 世八慶ガ、古くなってひび剛れたり、コンロや他の器具に触れていたり、折れたりしていませんか学
- 3.ゴム管は、お部屋のガス栓の赤い線まで十分に差し込まれていますか?
- 4. ゴム管は、ニンロのホースエンドの赤い線まで十分に差し込まれていますか?
- 5. バーナーキャップ、しる受け皿、ごとくなどが、浮いていたり、傾いたりしていませんか?
- 8. 立消え安全装置の炎検出圏に、煮こぼれによる異物がついていませんか?
- 7 温度センサーに異物がついていませんか?
- 8 雷池確認ランプが点滅点灯をしていませんか?

- 予注意 ●ガステーブルコンロを安全に長くご使用いただくために日常の点検、お手入れを必ず行 ってください。
 - ●日常の点検・お手入れの際にはガス検を閉じ、器具がじゅうぶん冷えてから行ってくだ。

●お手入れ

コンロの表面のお手入れ

- 1 前面をきれいにします。
- 水気をしぼつだ布で汚れを落としてから、乾いた布で水気をふきとります。
- ●汚れのひどいときは、台所用中性洗剤を含ませた布で、汚れを落としてから、乾いた布で水気を拭きとり

ご注意 強力な洗剤、シンナー、ベンジン、みがき粉などは使用しないでください。表面にキズが つくことがあります。

2.トッププレートをきれいにします。


- ◆トッププレートは、台所用中性洗剤を含ませた布 で汚れを落として、水気を拭きとります。特に汚 れがひどいときは、はずして丸洗いできます。
- ●トップブレートの後部を上へ持ち上げて、トップ プレートをはずします。台所用中性洗剤で水洗い してから、水気を拭きとります。カツンと音がす ろまで、トッププレートを本体にはめこみます。



神童 トッププレートをはずすときは、けがのないように手袋などをはめてください。

コンロ部のお手入れ

- 1 バーナーキャップをきれいにしてください。
- ●日づまりしたバーナーは、不完全燃焼の恐れがあ ります。バーナーキャップを取りはずしてプラシ や針金で、きれいに掃除してください。
- ●水洗いした場合は、乾いた布で水気を十分ふきと ってください。
- 2.立消え安全装置の炎検出部をきれいにして ください。
- ※検出部についた煮こばれや水は、布を水に浸し 固くしぼってからふきとってください。



ご注意 炎検出部はブラシなど固いものでみがいたり、固いものをぶつけたりしないでください。 取り付け位置が変わると点火しにくくなり、故障の原因となります。


- 3.ごとく、しる受け皿、グリル排気口カバーをきれいにしてください。
- ■取りはずして台所用中性洗剤などで水洗いをしてください。水洗いのあとは、よく水気をとってから取り付け てください。
- 4. 温度センサー部
- 温度センサーの頭風に煮汁やごみが付着したとき は、布を水に浸し固くしぼってからふきとつてく ださい。

グリル部のお手入れ

- 1. グリル水入れ皿、グリル焼網を含れいして ください。
- ※點などの汚れガこびりつくと、においがつくなど の原因になります。使うたびに、お手入れするよ うに小がけてください。
- ●グリル水入れ皿を持ち上げるようにして、引き出 してください。台所用中性洗剤などで水洗いしだ あと、よく水気を拭きとってから取りつけてくだ さい。
- 2 グリル扉のガラスをきれいにしてください。
- ●グリル扉のガラスには、脂などが飛び散ります。汚れが落ちにくいときは、少しあたためてから台所用中性洗 剤を含ませた布で拭いてください。

▶注音 みがき粉、金属たわしなどは、使用しないてください。グリル扉のガラスにキズがつき、






点検・お手入れ

3.グリル扉


- ●グリル扉は簡単に取りはずし、取り付けができます。(下図の要領にて行ってください)なお、取り付けると 意は、ゲリル水入れ皿の爪2ヶ所をゲリル扉の角穴にはめ込み回転させてください。その際、押えバネガグ リル水入れ皿に確実にはまっているが確認してください。
- ●グリル扉、グリル扉ガラスに脂などが飛んだ場合は、そのつど温いうちに汚れを落とすとお手入れが簡単で す。汚れのとりにくいときは、中性洗剤で手入れした後、乾いた布で十分水気をとつてください。 グリル扉 取手、グリル扉ガラスはみガき粉や金属たわしなどでこすらないでください。グリル扉ガラスに傷をつける と割れる原因になります。
- ※グリル水入れ皿に脂がたまらないように、ご使用ごとにこまめにお手入れしてください。



乾電池交換のしかた

- 電池確認ランプが点滅しましたら早目にお取替え ください。点灯しますと器具は使用できなくなり ます。
- ・乾電池ケースは器具前面を下にありますので器具 より手前に引き出し乾電池の⊕⊖の方向を確かめ てセットしてください。その際、乾電池ケースが 水平になるように、持ちながら入れてください。
- 乾電池は単1-1.5∨4個使用です。
- ・
 変電池は必ず4個同時に交換してください。

▶ 建立 乾竜池の寿命は、通常約1年をめやすに してください。但し、付属品の乾電池は 工場出荷のもので自己放電のため寿命が 短かくなっている場合があり、多少早め に取りかえの必要なことがあります。



故障かな?と思ったら

故職かな?と思われたらただちに使用を中止し、修理・サービスをお申しつけになる前に一度つぎのことをお調

こんなとき (現象) お調べいただくこと (原因)	器具せんつまみから手を離すと消火する	点火しない・点火しにくい	火移りしにくい	東炎で燃える	炎が安定しない	異常な音をだてて振える	使用中に消火する	ガスまだはいやなにおいがする	沸騰する前に消える・沸騰しても消えない	処 冒.方法	参照ページ
ガス栓の開き不十分		0	0				0			ガス栓を全開にする	9
ゴム管の接続が不完全		0						0		ゴム管を確実に接続する	8
ゴム管内に空気が残っている		0	0							点火操作をくり返す	11
ゴム管の折れ曲り・つぶれ		0	0				0			ゴム管の折れ、曲りを直す	8
ゴム管のひび割れ・穴あき								0		ゴム管を交換する、先を切りつめる	8
パーナーの炎口づまり	0	0	0	0	0	0	0			パーナーの手入れをする	19
パーナーキャップの浮き	0	0	0	0	0	0	0	0		正しくセットする	6
器具せん・点火装置の故障	0	0						0		点検・修理を依頼する	_
国具の劉板と使用ガスの不一致	0	0	0	0	O.	0	0	0		点機・修理を依頼する	2
電池建設ランプが点機点灯している	0	0					0			新しい電池と交換する	20
電池の取り付けが悪い	0	0								正しく取り付ける	7 - 20
立消え安全装置が作動	0						0			正しい点火機作をするか 炎機出配を掃除する	11-19
立消え安全装備の故障	0						0		Г	点検・修理を依頼する	-
点火操作が適切でない	0	0								正しい点火操作をする	11
個形状、材質が適していない							0		0	(使いかた)参照	10
温度センサーガ汚れている							0		0	温度センサーを掃除する	. 19
金属と温度センセーガを増していない		-					0		0	鏡底と温度センサーを密着させる	10
スイッチがロックになっている	0	0								スイッチを「解除」にする	9
安全タイマーが作動	-						0			点火操作を再度おこなう	12-13-15

このほかに異常があるときやおわかりにならないときは、お買い求めの販売店またはお近くの大阪ガス支往へご 連絡ください。

- 21 ---

ご注意 点火後10秒ほどで自動消火し、バーナーランプとモードランブが同時に点滅し、フザーが 「ピー」と連続に鳴った場合は、温度センサーの故障ですので、ただちにガス栓を閉め乾電 池を抜き取り使用を中止し、お買い求めの販売店またはお近くの大阪ガス支社へご連絡く ださい。

保管とアフターサービス

●保管(長期間使用しない場合)

- ●ガス栓を閉じてください。
- ・乾電池を電池ケースより抜いてください。(乾電池の液もれにより、器具をいためることがあります。)

●アフターサービスのお申し込み

サーヒスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(21ページ)の頃を見て、もう一度ご確認ください。 それでも不臭合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス 支村にご通絡ください。

- ●ご連絡の際には次のことをお知らせください。
- 1、品 名……ガステーブルコンロ
- 2. 品 番……本体の左側面に貼付してあります。

(N)10-670 大阪ガス株式会社 03

人版刀人株式去社 [13

- 3. 故障、異常の現象……できるだけ詳しく
- 4. お客様名、住所、電話番号

転居されるとき

ガスには都市ガス14種類、およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス の種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調 整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証・補修について

会証期間中は…

保証書には記載のように、器臭の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書 とともに大切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後6年間です。


別売部品のご紹介

つぎの様な別売部品を用意しています。

もよりの大阪ガスサービスショップ、または大阪ガス支社でお求めください。

●防熱板(コードね:15-100-0084・0085)


- ●設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の軽も含む)から15㎝以上難して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。
- ※後用 15-100-0084 横用 15-100-0085



●流し台、調理台専用防熱板

(□-KNa:15-700-0105)

◆調理台・流レ台の上面が可燃性で、器具のトッププレートと ほぼ同じ高さの場合



●ちり受けざら

(=-KNa:15-100-0080-0083)

仕様

			名	ガステーブルコンロ							
쥶			番	10-670型							
型	5	戊	名	TP-R351/							
点	火	方	式	圧電点火方:	圧電点火方式						
<i>5</i> 1	形	Ą	法	高さ180mm(3	高さ180mm(天板まで)×幅595mm×奥行461mm						
重		量 (本	(本)	13.2kg							
<i>—</i>		装	蒼	天ぷら油火災防止機能・焦げつき消火機能							
安	王	ব		コンロ、グリル安全タイマー・立消え安全装置							
# C	D +t .	7 17 18	* *5		1時間当りのガス消費量						
使用ガスの種類がスクループ				1	固別ガス消費量	全点火時	ガス接続				
, נו	スソ	<i>1</i> 0 –	-)	強火バーナー	標準パーナー	グリル	ガス消費量				
都「	市 ガ (Ko	ス 13 al/h)	A 8	4,000 2,550 1,500 7				内 径 9.5mm			
LF	Ρガ	ス (kg	3/h)	0.330	ガス用ゴム管						
1 ਹ	Ą	冕	58	グリル焼網	- 乾電池単1-4	Ø					

寸法図

